



SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.



2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleştirin.



Pili şarj etme

- Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
- Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan, pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt zarar görebilir.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinizi değiştirme

- Menü modunda **Ayarlar** → **Profiller**'i seçin.
- Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz, toplantı veya çevrimdışı profilini kullanıyorsanız zil sesini değiştiremezsiniz.

- <Sçnklr>** → **Düzenle**'ye basın.
- Arayan zil sesi**'ni seçin.
- Bir zil sesi tonu seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
Sıra: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda Mesajlar → Mesaj oluşturu 'u seçin (Mesajlar , ardından Mesaj oluşturu anlamına gelir)
Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [↵] (Güç/Kapatma tuşunu gösterir)
Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam program tuşunu gösterir)

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sıra: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda Mesajlar → Mesaj oluşturu 'u seçin (Mesajlar , ardından Mesaj oluşturu anlamına gelir)
[]	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [↵] (Güç/Kapatma tuşunu gösterir)
< >	Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam program tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

- [**↵**] tuşuna uzun basın.
- PIN numaranızı girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

	• PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
	• Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybindan veya başka zararlardan sorumlu değildir.

Kısayol çubuğunu kullanma

Favori menülerinize erişmek için kısayol araç çubuğunu kullanabilirsiniz.

Kısayol araç çubuğunda menü eklemek için

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Kısayollar araç çubuğu**'nu seçin.
- <Sçnklr>** → **Düzenle**'ye basın.
- İstediğiniz menüleri seçin.
- Alt menüleri seçmek için **<Sçnklr>** → **Aç**'a basın (gerekirse)
- <Kaydet>** veya **<Sçnklr>** → **Kaydet**'e basın.

Kısayol araç çubuğundan bir menüye erişmek için

Bekleme modunda istediğiniz menüye gitmek için sola veya sağa gidin ve Onayla tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, bölgenize bağlı olarak Gezinti tuşu kısayollar gibi çalışmaz.

Numara modu
Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol modu
Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Yeni kişi ekleme
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz bellek konumu önceden ayarlanmış olabilir. Menü modunda bellek konumunu değiştirmek için Ayarlar → Uygulama → Rehber → Kişileri kaydet → bir bellek konumu seçin.
Yeni kişi ekleme
1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr> 'e basın.
2. Yeni kişi ekle 'yi seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna basın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için.

- Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **<Menü>**'yü seçin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

- Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Dolaşma tuşunu kullanın.
- Vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>**'e, **<Tamam>**'a veya Onay tuşuna basın.
- Bir düzey yukarı gitmek için **<Geri>** tuşuna basın; bekleme moduna geri dönmek için [**↵**] tuşuna basın.

• PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

• Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybindan veya başka zararlardan sorumlu değildir.

Numara modu
Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol modu
Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Yeni kişi ekleme
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz bellek konumu önceden ayarlanmış olabilir. Menü modunda bellek konumunu değiştirmek için Ayarlar → Uygulama → Rehber → Kişileri kaydet → bir bellek konumu seçin.
Yeni kişi ekleme
1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr> 'e basın.
2. Yeni kişi ekle 'yi seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [**#**] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.

- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [**#**] tuşuna basın.

- Sembol moduna geçmek için [*****] tuşuna basın.

- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*****] tuşuna uzun basın.

T9 modu
1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [0] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Arama yapma

- Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- Numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.
- Aramayı sonlandırmak için [**↵**] tuşuna basın.

Mono kulaklıktan gelen ses çok düşüktür veya duyulamayacak kadar azdır. Yalnızca stereo kulaklık kullanın.

Son aranan numaralardan birini arama

- Bekleme modunda [**↵**] tuşuna basın.
- Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
- Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
- Aramayla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya [**↵**] numarayı aramak için Onayla tuşuna basın.

Arama cevaplama

- Bir arama geldiğinde [**↵**] tuşuna basın.
- Aramayı sonlandırmak için [**↵**] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

- Menü modunda **Ayarlar** → **Profiller**'i seçin.
- Kullanıyor olduğunuz ses profiline gidin.

Sessiz profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

- <Sçnklr>** → **Düzenle**'ye basın.
- Ses**'i seçin ve **Arama uyarısı**'ni seçin.
- Ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi sola veya sağa kaydırın.
- <Kaydet>**'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Dolaşma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Gürültülü ortamlarda hoparör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Numara modu
Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol modu
Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Yeni kişi ekleme
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz bellek konumu önceden ayarlanmış olabilir. Menü modunda bellek konumunu değiştirmek için Ayarlar → Uygulama → Rehber → Kişileri kaydet → bir bellek konumu seçin.
Yeni kişi ekleme
1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [↵] tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [↵] tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin mesajı göndermek için

- Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluşturu**'u seçin.
- Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
- Mesaj metnini girin. ► *Metin girme*
- Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin mesajlarını görüntülemek için

- Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
- Bir metin mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama yapmak için:

- Bekleme aşağı yukarı Gezinti tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken aşağı Gezinti tuşuna dört kez basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalıştığıında veya birisi başka bir SIM kartla telefonunuzu kullanmaya çalıştığıında önceden hazırlanmış bir takip mesajının ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak gönderilmesini sağlar ve bu şekilde telefonunuzu takip etmenize yardımcı olur. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
- Şifrenizi girin ve **Tamam**'a basın.

Mobil izleyici'ye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

- Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
- Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
- Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
- Kişi seçin.
- Bir numara seçin (gerekirse).
- Alıcıları kaydetmek için **<Sçnklr>** → **Kaydet**'e basın.
- Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
- Onayla tuşuna → **<Kabul et>**'e basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

- Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
- Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
- Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
- Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
- Kişi seçin.
- Bir numara seçin (gerekirse).
- Kişi seçme işleminiz sona erdiğinde alıcıları kaydetmek için **<Sçnklr>** → **Kaydet**'e basın.
- Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
- <Kaydet>** → **<Evet>**'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

- Tuşlar kilitliyken önceden ayarlanmış numaralara acil durum mesajı göndermek için [**↵**] tuşuna dört kez basın. Telefon acil durum moduna geçer ve acil durum mesajı gönderir.
- Acil durum modundan çıkmak için [**↵**] tuşuna basın.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Uygunluk Beyanı (R&TTE)	
Samsung Electronics olarak, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere	
GSM Cep Telefonu: GT-E1050	
adı, bu bildirin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.	
GÜVENLİK	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.	
1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kimlik işareti: 0168	
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:	
Samsung Electronics QA Lab.	
bu belgeler talep üzerine sunulabilir. <i>(AB'deki temsilci)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.11.18 (yayın yeri ve tarihi)	Joong-Hoon Choi / Lab Müdürü (yetkili kişinin adı ve imzası)
* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.	